

---

# Tartalomjegyzék

---

iLook 310 jellemzők .....	1
Az eszköz beállítása .....	2-3
Az azonnali üzenetküldő alkalmazás használata .....	3-4
CrazyTalk CamSuite PRO .....	5-16
CrazyTalk CamSuite PRO azonnali üzenetküldő alkalmazással .....	17-21
Hibaelhárítás .....	22

## Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban

A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:


- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.



## iLook 310 jellemzők

### Adjon élő video funkciót az azonnali üzenetküldéshez!

Az iLook 310 használatával élő közvetítéssé változtathatja a számítógépet. Támogatja a Windows Vista, XP, 2000, Me, 98SE rendszert. Akár video e-mailt készít, akár négy szemközti video csevegést folytat, ez a könnyen használható webkamera személyes élményekkel gazdagítja az internetes kommunikációt. Az élő video csevegés segítségével már ma könnyen kapcsolatba léphet szeretteivel!



#### 1. Pillanatkép (SnapShot) Gomb

Állóképek készítéséhez nyomja meg a pillanatkép (snapshot) gombot.

#### 2. Lencse

A lencse csavarásával állítsa be a fókuszt.

#### 3. LED jelzőlámpa

A iLook 310 webkamera az USB kimeneten keresztül csatlakozik a számítógéphez és a LED kijelző világít a videó felvétel lejátszásakor.

#### 4. Mikrofon

#### 5. Forgatható talp és csiptető

Az állítható rögzítőcsipesz könnyen felhasználható szinte bármilyen típusú monitorhoz (CRT és LCD), laptopoz.

## Az eszköz beállítása

A webkamera használata előtt telepíteni kell az eszközmeghajtókat és az alkalmazásokat.

**A meghajtóprogramok telepítése előtt ne csatlakoztassa a webkamerát a számítógéphez.**


**1. Az iLook 310 meghajtó telepítése Windows Vista/XP/2000/Me/98SE környezetben**

- Helyezze be az iLook 310 telepítő CD-t a CD-ROM meghajtóba.
- A telepítési képernyőn megjelenik az automatikus indítás ablaka. Kattintson a „**Driver**” („**meghajtó**”) gombra, majd egyszerűen kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Telepítse a **DirectX** programot a CD-ről, ha a számítógépére még nem telepítette azt, vagy a telepített verzió régi.



### Megjegyzés

- Ha az automatikus indítás ablaka nem indul el, kövesse az alábbi lépéseket
    - Kattintson a „Start Menu” gombra
    - Írja be a D:\SETUP.EXE parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt. (Ha a CD-ROM meghajtó betűjele D)
- 2. A telepítés elvégzéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.**
- 3. Az iLook 310 USB kábelét csatlakoztassa az asztali vagy hordozható számítógép USB portjára.**



- 4. Ha az összes alkalmazást telepítette, indítsa újra a számítógépet.**

- 5. A szoftver és hardver telepítése most kész. Telepítheti a videokonferenciához vagy a barátokkal történő csevegéshez használni kívánt szoftvert.**



### **Megjegyzés**

- A webkamera megfelelően működik minden olyan video csevegő szoftverrel, amely támogatja a video funkciót.
- A meghajtóprogram eltávolítása Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista környezetben: Lépjen a tálcára, és kövesse a következő műveletsort: „Start → Program → iLook 310 → Kattintson az „Uninstall” („Eltávolítás”) gombra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a meghajtóprogram eltávolításához.

## **MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL használata**

- **MSN Messenger**
  - a. Az élő videó közvetítéséhez szüksége van az MSN Messenger 6-os vagy későbbi verziójára. Ha nem rendelkezik e verzióval, letöltheti a <http://messenger.msn.com> weboldalról.
  - b. Most, regisztráljon az MSN-en (MSN Messenger szolgáltatás).
  - c. Válasszon egy ismerőst a kapcsolat listából és kattintson az 'OK' gombra a megerősítéshez.
  - d. Kattintson kettőt a chat-en elérhető ismerőseinek a nevére. Kattintson a webkamera ikonra.
  - e. Ismerőse ekkor egy meghívót fog kapni. Mikor a másik fél
  - f. elfogadja az invitálást, a videóbeszélgetés elkezdődhet.
  - g. További információ: <http://messenger.msn.com>.

**■ Yahoo Messenger**

- a. Töltse le a Yahoo Messengert az <http://messenger.yahoo.com> weboldalról. Majd regisztrálja magát a szolgáltatásra.
- b. Jelenkezzen be a Yahoo Messengerbe.
- c. A főablakból, kattintson az Eszközök (Tools) menűre, majd válassza ki a “Webkamera indítása” (Start My Webcam) opciót.
- d. Kattintson a jobb gombbal a messenger kontaktlistáján található valamelyik személy nevére és válassza ki a “Webkamerás beszélgetés” (View webcam) opciót.
- e. Ismerőse ekkor egy meghívót fog kapni. Mikor a másik fél elfogadja az invitálást, a videóbeszélgetés elkezdődhet.
- f. További információ: <http://messenger.yahoo.com>.

**■ AOL Instant Messenger**

- a. Ingyen letöltheti az AOL Instant Messengert az <http://www.aim.com> weboldalról. Majd regisztrálja magát a szolgáltatásra.
- b. Jelentkezzen be az AOL Instant Messenger szolgáltatásra.
- c. Kattintson a “Show Messenger Lists” opcióra és válassza ki azt a ismerőst, akivel videóbeszélgetést szeretne folytatni.
- d. Ismerőse ekkor egy meghívót fog kapni. Mikor a másik fél elfogadja az invitálást, a videóbeszélgetés elkezdődhet.
- e. További információ: <http://www.aim.com>.

**Megjegyzés**




---







- Győződjön meg róla, hogy telepítette a kamera drivert, és a számítógéphez csatlakoztatta a kamerát, mielőtt videokonferencia vagy videochat programot használna.
- Győződjön meg róla, hogy minden más webkamera programot bezárt, mielőtt videokonferencia vagy videochat programot használna.

## CrazyTalk Cam Suite PRO

A mellékelt CrazyTalk Cam Suite PRO szoftver haladó funkcióinak köszönhetően a videobeszélgetés még nagyobb élmény.



 <p>Capture</p>	<p>Állóképek és videók rögzítése különböző felbontáson, illetve közvetlen feltöltés YouTube-ra.</p>
 <p>Avatar Live</p>	<p>Folyamatosan változó animált karakterek jelennek meg a videobeszélgetések során ajakszinkronizálással együtt.</p>
 <p>Magic Mirror</p>	<p>Változtassa meg az arckifejezéseket, vagy használjon különleges kiegészítőket és vicces effekteket a videobeszélgetések során.</p>

	Kedvenc videók és képek azonnali megosztása letöltés nélkül.
	Az Asztal elemeinek megosztása online prezentációkhoz, távoktatáshoz vagy szoftverműveletekhez.
	Értesít, hogy mi történik a webkamera előtt, miközben Ön éppen távol van.
	A Videobeszélgetés engedélyezése funkció letiltása funkcióval csökkentheti a rendszer túlterheltségét, és kikapcsolhatja a videofolyam partnernek történő küldését.
	A Beállítások ablak megjelenítése. Módosíthatja az általános beállításokat a Beállítások panelen.
	Megjeleníti a webkamera driver tulajdonságait. A megjelenő gombok az egyes driverektől függenek.

## Rendszerkövetelmények

A **CrazyTalk Cam Suite PRO** futtatása előtt győződjön meg róla, hogy a PC teljesíti az alábbi rendszerkövetelményeket.

	Minimum	Ajánlott
<b>Hardver</b>		
CPU	Pentium 4, 2.0 GHz	Pentium 4, 3.0 GHz vagy gyorsabb
RAM	256 MB	512 MB vagy több
Merevlemez	100 MB	200 MB
Kiegészítők	Duplex hangkártya, VGA kártya, billentyűzet, egér, mikrofon, hangszóró	
<b>Szoftver</b>		
Operációs rendszer	Windows 2000, XP és Vista	
Azonnali üzenetküldő program	Például Skype for Windows v3.0 vagy újabb	
DirectX	DirectX 9 vagy újabb	

## Képrögzítés

Kattintson a **Snapshot** vagy **Record** gombra egy kép vagy video webkameráról történő rögzítéséhez.



1	Kamera be- és kikapcsolása	9	Zene- és hangkeverő
2	Vázlat és szöveg	10	Háttérzene
3	Hangszín módosítása	11	Előnézet
4	Pillanatfelvétel gomb	12	Törlés
5	Állókép felbontás	13	Email
6	Videorögzítés gomb	14	Youtube feltöltés
7	Videofelbontás	15	Képgaléria/Listanézet
8	Hangerő szabályozása		




## Avatar Live

Használja a kívánt avatart a barátokkal történő videobeszélgetésekhez.




<p>1</p>	<p><b>Avatar</b> Használja az alapértelmezett avatart, vagy nyomja meg a More gombot saját avatar létrehozásához.</p>
<p>2</p>	<p><b>Hangulatjelek</b> Az avatarhoz hozzáadhat különböző hangulatjeleket hangeffekttekkel. Videokonferencia esetében az avatar és a hangulatjel is látható a konferenciapartner számára.</p>
<p>3</p>	<p><b>Vízszintes tükrözés</b> Jelölje be a <b>Horizontál</b> opciót a kameraablak és az avatar vízszintes tükrözéséhez.</p>
<p>4</p>	<p><b>Visszaállítás</b> Nyomja meg a <b>Reset</b> gombot az igazításhoz és az avatar megfelelő méretre és szögre történő módosításához.</p>

5	<b>Előnézet</b>  Kattintson a <b>Preview</b> gombra az előnézet ablak megjelenítéséhez
---	--

## Magic Mirror


Különböző effektek használata a képernyőn megjelenő arcon a Magic Mirror segítségével a videobeszélgetések során.






1	<b>Módosítás</b> Az arc módosítása a kiválasztott elemmel.
2	<b>Effektek</b> Humoros effektek hozzáadása az archoz.
3	<b>Előnézet</b>  Kattintson a <b>Preview</b> gombra az előnézet ablak megjelenítéséhez

## Media Share

Médiafájlok megosztása várakozás nélkül a videobeszélgetések során. Médiafájlok lejátszása és barátokkal történő egyidejű megosztása. A médiafájlok lehetnek videofájlok (Mpeg, AVI, WMV) vagy képfájlok (JPG, BMP, GIF).







	<b>Lejátszási lista</b>
	Nyomja meg a <b>Press Import Files</b> gombot a fájlok kiválasztásához.
	Nyomja meg a <b>Move up /Move down</b> gombot a fájl kívánt helyre történő húzásához a listában.
	Kattintson a <b>Share</b> gombra a listában lévő fájlok lejátszásához/megosztásához. Az aktuális médiafájl ki lesz jelölve. Kattintson a <b>Stop</b> gombra a megosztás leállításához.
	Kattintson a <b>Preview</b> gombra az előnézethez a megosztás előtt

	Kattintson erre a gombra a kiválasztott fájlok törléséhez a listából.
	Nyomja meg a <b>Loop</b> gombot, ha a kiválasztott fájlokat folyamatos lejátszásra szeretné állítani.
	Húzza a csuszkát az aktuális fájl képkockáinak böngészéséhez.

## Asztal megosztása

Az Asztalon lévő elemeket háromféle módon tudja megosztani barátaival a videobeszélgetés során.



	<b>Terület megosztása</b> A képernyő tetszőleges részének megosztása.
	<b>Ismétlés gomb</b> Nyomja meg az utoljára megosztott terület aktiválásához.
	<b>Ablak megosztása</b> A képernyő tetszőleges ablakának megosztása.

4	<b>Teljes képernyő megosztása</b> A teljes képernyő megosztása.
5	<b>Leállítás</b> Kattintson a <b>Stop</b> gombra a megosztás leállításához.

## Monitor

Ez a funkció figyeli a webkamera előtt történő mozgásokat. Az eseményről készült képeket a szoftver elküldi az Ön email címére. A rögzített felvétel a Galéria mappában lesz elmentve későbbi megtekintés céljából.





1	<b>A mozgásérzékelés szintje</b> Húzza a <b>Mozgásérzékelő szint</b> csúszkát az érzékenység állításához. Minél alacsonyabb ez a szint, annál kevesebb mozgás lesz érzékelve. A kamera a minimális mozgásokat nem rögzíti.
---	---

2	<b>HD tárhely beállítás</b> Mivel a rögzített videók sok helyet foglalnak a merevlemezen, leállíthatja a HD rögzítést, ha az meghalad egy bizonyos szintet. A csuszka segítségével beállíthatja ezt az értéket.
3	<b>Email értesítés pillanatképekkel</b> Jelölje be az <b>Email notification with snapshot</b> opciót, ha emailben szeretne értesítést kapni egy felvétellel együtt egy adott eseményről. Kattintson az <b>E-mail setting</b> gombra az email cím beállításához.
4	<b>Start/Stop Monitor</b> Kattintson a <b>Start Monitor</b> gombra a figyelés indításához. Kattintson újra a leállításához.


## Videobeszélgetés engedélyezése

A **Videobeszélgetés engedélyezése** funkció letiltásával csökkentheti a rendszer terheltségét, és kikapcsolhatja a videofolyam partnernek történő küldését.

-  Ez az ikon mutatja, hogy a videobeszélgetés funkció engedélyezve van.
-  Ez az ikon mutatja, hogy a videobeszélgetés funkció tiltva van.

## Beállítások

Kattintson a **Preferences** gombra a Beállítások ablak megjelenítéséhez. Módosíthatja az általános beállításokat ezen a panelen.




1	A <b>Select Camera</b> lehetővé teszi az alapértelmezett kamera kiválasztását. Ha több kamera van telepítve a PC-re, akkor ki kell választania egyet.
2	Jelölje be az <b>Enable auto zoom</b> opciót, hogy a webkamera felismerje az arcot, automatikusan nagyítson és középre állítsa a képet.
3	Jelölje be az <b>Auto preview after captured</b> opciót, ekkor közvetlenül a felvétel után az előnézeti ablak megjelenik, és automatikusan lejátssza a képet és videót.
4	Kattintson a <b>Browse</b> gombra a képeket és videókat tároló mappa kiválasztásához.
5	Követés beállítás a fejmozgás érzékeléséhez illetve az avatar-ral történő szinkronizáláshoz.
6	Késleltetési idő (másodpercben) minden egyes képhez a megosztás és lejátszás funkciók során.

### Kamerabeállítás

Kattintson a **Camera Settings** gombra a kameradriver tulajdonságok ablakának megjelenítéséhez. A megjelenő gombok az egyes driverektől függenek.



### MEGJEGYZÉS


- A funkciók részletes leírásához nyomja meg a  gombot az online súgó megjelenítéséhez.




## CrazyTalk CamSuite PRO azonnali üzenetküldő alkalmazással

### Window Live Messenger

1. Telepítse a CrazyTalk Cam Suite PRO és Window Live Messenger programokat.
2. Kattintson a Tools/Audio and video setup menüre az audio és video varázsló megjelenítéséhez.




### 3. Kattintson a Next gombra




### 4. Az 1. lépésnél hagyja változatlanul a legördülő listát, és kattintson a **Next** gombra.



5. A 2. lépésben válassza a **CamSuite Virtual Audio** opciót a legördülő listából. Kattintson a **Next** gombra.




6. A 3. lépésben válassza a **CamSuite Virtual Camera** opciót a legördülő listából. Kattintson a **Finish** gombra.




Az MSN Messenger most már hozzá van kapcsolva a **CrazyTalk Cam Suite PRO-hoz**. Az Avatar Live, Magic Mirror, Media Share és Desktop Share funkciók működni fognak a videokonferencia során.

## Skype


1. Telepítse a CrazyTalk Cam Suite PRO és Window Live Messenger programokat.
2. Kattintson a **Tools/Options...** menüre az ablak megnyitásához.



3. Válassza a **Sound Devices** elemet, és állítsa az **Audio In** opciót **CamSuite Virtual Audio** értékre.



4. Válassza a **Video** elemet, és állítsa a **Select webcam** opciót **CamSuite Virtual Camera** értékre.



5. Kattintson a **Save** gombra. A program most már a **Cam Suite** szoftveren keresztül kapja az audio- és videofolyamot.

## Hibaelhárítás

### **K1: A számítógép nem ismeri fel a webkamerát, amikor azt USB kábel hosszabbítóval csatlakoztatja.**

Megoldás:

- Csatlakoztassa a webkamerát közvetlenül a számítógép USB portjára. Győződjön meg róla, hogy a webkamera csatlakoztatva van a számítógép USB portjára. Néhány USB port nem képes elegendő tápot biztosítani a webkamerának.

### **K2: Nincs elegendő erőforrás az USB porton, a rendszer nem képes működni.**

Túl sok eszköz van a rendszeren, és ez IRQ problémákat okoz a rendszer USB vezérlőjénél.

Tegye a következőket:

- Távolítsa el néhány USB eszközt.
- Indítsa újra a rendszert.
- A számítógép átcsoportosítja az erőforrásokat.

### **K3: A webkamera nem kapcsol be, vagy a számítógép váratlanul újraindul.**

Valamelyik USB eszköz túl sok energiát fogyaszt a rendszeren. Ez általában akkor történik, ha passzív vagy saját áramforrású USB hub-ra csatlakoztatja az USB eszközöket. Ilyenkor az **USB Hub Power Exceeded** hibaüzenet jelenik meg.

Tegye a következőket:

- Csatlakoztassa a webkamerát közvetlenül a számítógép USB portjára.
- Használjon külső tápellátással rendelkező USB hub-ot.